R E - K型

JWWA B 137

クボタ 水道用急速 空気弁

取 扱 説 明 書



本取扱説明書をお読みいただき、内容を理解してから当製品の使用及び 保守点検を行ってください。

また、据付・試運転終了後は必ず維持管理者がいつでも見ることができる所に保管してください。

はじめに

このたびは、クボタ"RE-K型 水道用急速空気弁"をご採用くださいまして、誠にありがとうございます。

本書は、お客様にバルブを正しく安全にお使いいただくための取扱いについて説明してあります。

お使いの前に、必ずお読みいただき、お読みになったあとも大切に保管してください。

警告表示 -

バルブを正しく安全にお使いいただき、事故や危険を未然に防止するために、 警告表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。

↑ **塩** 仕 取扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 想定される場合に用いています

↑ 注意 取扱いを誤ると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合に用いています。

- 取扱説明書について -----

- 内容についてご不審な点や お気づきのことがありましたら巻末の窓口へ ご連絡ください。
- ・ 内容は予告なく変更する場合があります。

番

■ 正しく安全にご使用いただくために

お使いの前に、この「注意事項」をお読みのうえ安全に取扱ってください。

- 受取り・運搬・保管時



↑ 注意 …… 落下などによる事故防止

- (1) バルブの吊りあげ・玉掛けは、質量(重量)を確認のうえ行い、吊荷の 下には立ち入らないなど、安全には十分注意して作業してください。
- (2) ダンボール梱包の製品は、水に濡れると梱包強度が低下することがあり ますので、保管・取扱いには十分注意してください。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。



↑ 注意 …… 落下・転落などによる事故防止

- (1) バルブの吊りあげ・玉掛けは、質量(重量)を確認のうえ行い、吊荷の 下には立ち入らないなど安全には十分注意して作業してください。
- (2) 作業を行うときは、足場の安全を確保し、不安定な管の上などでの行為 は避けてください。
- (3) 空気孔からは、空気および水が突然吹き出すことがありますので、ご注 意ください。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

------ 安全上のご注意 -------

維持管理 (保守点検) 時



警告 …… 酸欠などによる事故防止

(1) 弁室に入るときは、必ず酸素濃度を測定するとともに、有毒ガスに注意 してください。

また、弁室内で作業を行うときは、常に換気に気をつけてください。

(2) 塗装作業を行うときは、常に火気および換気に気をつけてください。

これらの注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります



注意 …… 傷害事故防止

- (1) 作業を行うときは、足場の安全を確保し、不安定な管の上などでの行為 は避けてください。
- (2) 弁本体部品の分解作業は、管内に圧力のないことを確認してから行って ください。

(補修弁が設置されているときは、補修弁を全閉とし、圧力を抜いてく ださい。)

- (3) 空気孔からは、空気および水が吹き出すことがありますので、ご注意く ださい。
- (4) 充水作業時は、鉄ふたを開けるなど、排気に注意してください。 ださい。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

------ 正しい使い方 -------

正しい用途

- ☆ 急速空気弁は、主に上水・工水・農水の管路に据付され、管内空気の排気や、管内の空気の吸気に使用されるバルブです。
- ☆ JWWA B 137 に準拠して設計製作された製品です。

巻末 「標準仕様」を参照してください。

正しい取扱い

- ☆ 無理な手持ち作業は避けてください。
- ☆ 製品の取扱いはていねいにしてください。

本文 「3. 運搬と保管 5. 据付」を参照してください。

正しい使用

- ☆ 適正な圧力範囲で使ってください。 圧力クラスにより3種類あります。
 2種:7.5K 3種:10K 4種:16K
- ☆ バルブの傾きは、2度以内が原則です。
- ☆ 充水作業は慎重に行ってください。
 - ・充水速度は通常の送水速度の $1/5\sim1/10$ または0.5m/s位が目安です。
 - ・弁室の鉄ふたを開けるなど、排気に注意してください。
- ☆ 充水が完了しましたら、補修弁は必ず全開状態にもどしてください。

本文 「6. 試運転 7. 維持管理」を参照してください。

↑ ふだんのご注意 ---

不用意に近づかないでください

☆ 空気孔からは、空気および水が突然吹き出すことがあります。

不用意にさわらないでください

- ☆ バルブには、圧力がかかっています。
- ☆ 分解作業は、弁箱内の圧力がないことを確認してから行ってください。

保守点検を忘れずに ---

点検・お手入れが大切です


- ☆ 点検のポイントは、作動の良好と漏れなしの確認です。
- ☆ 凍結の可能性のある場所に設置する場合は、別途凍結防止対策を施してください


本文 「7.維持管理」を参照してください。

目 次

	正しく安全にご使用いただくために	3
1.	. 構造及び部品名称	7
2.	. 受取り	8
	2-1. 確認事項	
	2-2. 受取り 8	
3.	. 運搬と保管	1 0
	3-1. 運 搬 10	
	3-2. 保管	
4.	. 開 梱	1 1
	4-1. 開 梱	
	4-2. 開梱後の確認	
5.	. 据 付	1 2
	5-1. 確認事項 12	
	5-2. 据付前の確認事項	
	5-3.据付	
	5-4. 据付後の確認事項 15	
	5-5. 補修弁の設置 15	
	5-6. 弁室設置上の注意事項 15	
6.	試運転	1 6
	6-1.呼び径25の急速空気弁の場合 16	
	6-2.呼び径75以上の急速空気弁の場合 16	
7.	維持管理	1 7
	7-1. 正しい運転方法	
	7-2. 点検	
	7-3. 故障例と対策 2.4	
	標準仕様	2 5

1. 構造及び部品名称





2. 受取り


2-1. 確認事項

- (1) 製品が手元に届きましたら、ご契約内容と相違ないかを、確かめてください。
- (2) 製品には送り状(出荷案内書)をつけています。
- (3) 製品には「安全上のご注意」をつけています。


2-2. 受取り

- (1) 製品の荷姿は、呼び径、形状、寸法、質量によって、ダンボール・すかし 箱などで梱包をする場合と裸渡しがあります。
- (2) 受取りは、適切な吊り用具を準備して、当布などで養生し、正しく安全な 作業を行ってください。
- (3) 製品は、投げだし、落下、引きずり、倒しなどの衝撃を与えないように取扱ってください。
- (4) 受取りの荷姿例は次の通りです。


ダンボール



すかし箱



裸 (例)



バンドを吊らずに 取っ手を持ってく ださい。

すかし箱ごとスリング ベルトなどで吊って ください。

当布などで養生し スリングベルトなどで 吊ってください。

(5) 製品の質量 (重量) は、次の通りです。 単位:kg

呼び径	2 5	7 5	1 0 0	1 5 0	200
質 量 参考	2 2	2 3	3 5	6 5	1 2 0

- 注) ① 玉掛用最大質量を示す。
 - ② 空気弁単体質量であり、補修弁は含んでいません。

3. 運搬と保管

3-1. 運 搬

- (1) 荷受時に梱包している製品の移動や、据付をする現場までの運搬は、受取られた梱包、荷姿状態で行うことをおすすめします。
- (2) 運搬中に製品が損傷しないように養生してください。
- (3) 取扱いは、「2. **受取り**」 と同様に、行ってください。

3-2. 保管

- (1) 据付するまでの期間は、梱包している製品は開梱しないで保管することをおすすめします。
- (2) 保管場所は、屋内の風通しのよい冷暗所としてください。 雨や直射日光などの環境下では、製品劣化の原因となります。

環境	劣 化 の 種 類
雨	外観劣化
直射日光	塗装の変色劣化、弾性ゴムの物性劣化

- 注)特に大空気孔弁座は、劣化によるひび割れで通水後に止水できなくなることがあます。
- (3) やむを得ず、屋外で保管する場合は、防水シートなどで覆い、雨、直射日 光、ほこりから保護してください。

4. 開 梱

4-1. 開 梱

(1) 開梱は、次の方法で行ってください。

梱包材	開 梱 方 法
タ゛ンホ゛ール	外周のバンドをナイフなどで切断して、バルブを取出してください。
すかし箱	側板を台よりはずして、すかし箱を引き上げてください。

- (2) 製品は、塗装面を保護するために、ワイヤロープで直接吊らずに、当布などで養生して、取扱ってください。
- (3) 吊り作業を正しく、安全に行うために、玉掛けの資格取得者が取扱ってください。
- (4) 開梱後の梱包材は、お客様のもとで法や各自治体の条例に定める「産業廃棄物処理法」の基準に従って処分してください。

4-2. 開梱後の確認

- (1) 開梱しますと、製品全体がよく見えますので、外面、内面について外観上 異常な箇所がないかを、確かめてください。
- (2) 無理なバルブの開閉や、分解は、行わないでください。 また、異物などの付着を避けるために、据付までは、「3. **運搬と保管**」 と同様に正しく取扱ってください。

5. 据 付

5-1. 確認事項

製品は、お客様とのご契約仕様にもとづき製作した検査合格品ですが、据付前に次のことを確かめてください。

(1) 製品仕様

a. 呼び径

b. 種類 (ねじ込み形、フランジ形)

c. 接続フランジ (水道フランジ・JIS10Kフランジ・JIS16Kフランジ)

d. 材料 (FC200·FCD450)

e. 塗装仕様 (合成樹脂塗装 エポキシ樹脂粉体塗装など)

f. 付属品 (フランジボルト・ナット・ガスケットなど) (オプション)

(2) 異常の確認

- a. バルブの内面や外面に、異物の付着や部品の損傷がない。
- b. バルブの組立ボルトにゆるみがない。

5-2. 据付前の確認事項

製品は、相手配管に正しく据付して、その性能を発揮します。 そこで、据付前に次のことを確かめてください。

(1) 相手配管の確認


- a. 寸法について
 - ・ ねじ込み形は、接続ねじ寸法が一致している。
 - ・ フランジ形は、接続フランジ寸法が一致している。
- b. 外観について
 - ・ ねじ部やフランジ面は傷、打痕などの異常がなく、滑らかで清浄である。

番

・ 配管内には、異物などがない。

c. 配管精度

- ・ねじ込み形は、接続ねじ部の傾きがなく、垂直である。
- ・ フランジ形は、接続フランジ面の傾きがなく、水平である。
- 注)ねじ部またはフランジ面の傾きが2度を超えると、空気弁が正常に機能しないことがあります。



- d. 継手材(フランジボルト・ナット・ガスケット)がそろっている。 (外面粉体塗装の場合、塗装の損傷を防止するためにバルブ側には、座 金が必要です。)
- (2) 必要空間の確認

バルブの操作や保守点検にそなえ、必要なスペースを確保してください。


5-3. 据 付

(1) ねじ込み形の場合


- a. 出荷時、ねじ口に取付けている輸送中における異物混入防止用の保護キャップをはずし、ねじ部を清掃してください。
- b. ねじ部にシールテープを巻き付けるか、または、ねじシール剤を塗布してください。
- c. バルブを吊りあげ、接続ねじ部にしっかりとねじ込んでください。
- d. 据付がすみましたら、清掃や必要に応じて塗装などを行ってください。

(2) フランジ形の場合

- a. 出荷時、口径部に取付けている輸送中における異物混入防止用保護シートをはずし、フランジ面の清掃をしてください。
- b. バルブを吊りあげ、ボルト・ナット・ガスケットを用い、接続フランジ に取付けてください。
- c. 外面粉体塗装の場合、塗装に傷をつけないために、座金の丸面コーナー 部をフランジ側にしてください。



d. ボルト、ナットの締め付け順序と締め付けトルク ガスケットを均等に圧縮するよう、片締めをせず対称方向で順次行って ください。 なお、最終締め付けトルクの目安は次の通りです。



ボルトの 寸法	締め付け トルク N・m
M 1 6	6 0
M 2 0	9 0
M 2 2	1 2 0
M 2 4	1 8 0

5-4. 据付後の確認事項


据付姿勢が正しくまた、ボルト・ナットのゆるみがないことなどを確認してください。

5-5. 補修弁の設置

空気弁の点検・清掃が断水をせずに行えるよう、空気弁の下方には<u>必ず補修弁を設</u>置してください。

5-6. 弁室設置上の注意事項

- (1) 弁室内には、水がたまらないための対策を施してください。
- (2) 急速空気弁は排気量が多いため、排気量に見合うだけの通気孔を設けてください。
- (3) ヒンジ式鉄ふたを用いるときは、 車両の通行方向に対して図のよう に設置してください。
- (4) 急速空気弁は、充水速度が速い場合、排気時に騒音が伴いますので 設置場所によっては、弁室に騒音 対策を施してください。




6. 試運転

据付がすみましたら、送・配水管の通水試験に合わせ、試運転を行ってください。

6-1. 呼び径25の急速空気弁の場合

(1) ボール弁のレバーの操作方向に従い、全開・全閉操作し、円滑に作動することを確かめてください。



全関のときのレバーの位置

王的のことのレハーの世間

- (2) バルブの下方に補修弁が設置されているときは、補修弁も全開・全閉操作し、円滑に作動することを確かめてください。
- (3) ボール弁と補修弁を全開にし、水圧が加わった状態で、空気弁およびねじ接続部より漏れがないことを確かめてください。

6-2. 呼び径75以上の急速空気弁の場合

- (1) 空気弁の下方の補修弁を全開・全閉操作し、円滑に作動することを確かめてください。
- (2) 補修弁を全開にし、水圧が加わった状態で、空気弁およびフランジ接続部 より漏れがないことを確かめてください。

7. 維持管理

7-1. 正しい運転方法

空気弁を正しく、安全にお使いいただくために次の運転方法を、守ってください。

(1) 適用範囲

呼び圧力によって次の3種類があります。使用に適した圧力範囲で使用してください。

種類	呼び圧力	接続フランジ	使用圧力 MPa	最高許容圧力 MPa	全閉時の 最大差圧 MPa
2種	7.5 K	水道フランジ	0.75	1.30	0.75
3種	1 0 K	JIS10Kフランジ	1.00	1.40	1.00
4種	1 6 K	JIS16Kフランジ [*]	1.60	2.20	1.60

注(1) 使用圧力 : 最高使用圧力(静水圧)

最高許容圧力: 使用圧力に水撃圧を加えた圧力

注(2) バルブに作用する圧力が使用圧力を超えると、圧力下排気機能が失われますので、<u>必ず使用圧力以下で使用してください。</u>

急速空気弁の排気量は次のとおりです。


条件		呼	び	径	
余 件	2 5	7 5	1 0 0	150	200
弁差圧 5.0kPa			1.0	4.0	7.0
のときの排気量 m ³ / min	1.3	1 1	1 9	4 3	7 6

注) 急速空気弁は、弁差圧10kPaを超えると、大空気孔が閉じて排気しなくなります。

(2) 役割としくみ

急速空気弁の管路の充水から排水にいたるまでの、排気や吸気のしくみと その役割について説明します。


① 急速排気



管路に充水するとき、管路内の空気を 大空気孔から多量排気を急速に行いま す。


遊動弁体とフロート弁体は、ともに下 方にあるので、大空気孔は、全開して います。

② 充水完了




管路が満水状態になると、浮力によっ て遊動弁体とフロート弁体が上昇し、 空気孔を閉じ水の流出を防ぎます。

③ 圧力下排気



管路内の空気が空気弁内にたまると、 自重によってフロート弁体が降下し、 小空気孔より自動的に排気します。

④ 急速吸気



管路の水を排水するとき、遊動弁体と フロート弁体が降下し、多量吸気を急 速に行います。

(3) バルブの選定

配管径に対する、空気弁の呼び径について選定の目安は下表の通りです。

種配類	É	う油ヶ	空気弁の呼び径				参	考
配質管径	70	5.还言	ヒメい	TVJ⊮	7 01	空気弁用 T字管	空気弁用 人孔ふた	
75								
100							75	
150								
200								
250	25							
300								
350								
400							75	
450							•	
500		75					100	
600								
700								
800								
900			100				100	
1000								
1100								
1200							150	
1350				150				600
1500								×
1600								75
1650								•
1800					200			100
2000								
2100								150
2200								
2400						200		200
2600						2ケ		

(4) 使用時の注意事項

a. 充水作業時

- ①弁室に通気孔を設けていないときは、人員を配置し、鉄ふたを開けて 行ってください。
- ②やむをえず人員が配置できないときは、排気時に鉄ふたが押し上がらない程度まで、充水速度を十分に遅くして行ってください。
- ③空気弁は、充水完了時に一瞬ではあるが、多量の水が勢いよく吹き出 しますので、不用意に近づかないでください。

また、カバーは取外して使用しないでください。

④急速空気弁は、排気量が多いため充水完了時に大空気孔が急に閉じ、 "ウォーターハンマ"が発生することがあります。

充水速度が速すぎると、ウォーターハンマによって、バルブや管路が 損傷するおそれがあるため、充水速度には十分注意して、ウォーター ハンマの発生をおさえてください。

- 注) 一般に、充水速度は通水速度の1/5~1/10または、0.5m/s以下と しています。
- ⑤ウォーターハンマ防止のために、バルブの排気量を一時的に少なくしたいときは、ボール弁、栓、元弁、補修弁のいずれかのバルブを閉側に操作し、開度を調整してください。
- ⑥充水が完了しましたら、ボール弁、栓、元弁、補修弁は、<u>必ず全開状</u>態にもどしてください。

b. 圧力下排気時

- ①空気弁内に空気がたまると、小空気孔から空気および水が突然吹き出 しますので、不用意に近づかないでください。
- ②バルブに作用する圧力が使用圧力を超えると、圧力下排気機能が失われますので、必ず使用圧力以下で使用してください。
- ③空気弁に作用する圧力が低く、0.1 MPa以下になると、小空気孔および大空気孔から、漏水することがありますので注意してください。
- ④冬季等において、凍結による破損のおそれがある場合(特に水管橋に 設置されたバルブ)には、防寒対策用の保護カバーを設けるなどして、 凍結による破損防止に努めてください。

7-2. 点 検

空気弁を安全にお使いいただくためには保守・点検・お手入れが大切です。

(1) 通常点検

通常点検は、バルブ外部よりの確認点検です。

a. 本体部

点検箇所	内 容	周期	点検方法	判定基準	処置	備考
バルブ 全 体	外面塗装	1年	目視	錆、剥離のない こと。	再塗装	
	開閉状態	1年	目視	正常に作動すること。	確認、原因調査	ボール弁・栓・元 弁
	異常音	1か月	聴 覚	異常音のないこと。	原因調査	ポル・ナットのゆ るみ
フランジ。部	漏水	1 か月	目視	水漏れのないこと。	ポルト、ナットの増締め	
弁箱、ふた などの耐 圧接合部	漏水	1か月	目視	水漏れのないこと。	ボルト、ナットの増締め	
空気孔部	漏水	1か月	目視	水漏れのないこと。	漏水箇所の 調査	
補修弁	漏水	1年	作 動	全閉で止水する こと。常時は全 開になっている こと。		
弁室	水没	1か月	目視	人孔ふたより侵 水のないこと。	排水、清掃後不良 部品の取替え	人孔ふた式の弁 室に設置のもの

(2) 定期点検

通常点検のバルブ外部よりの点検以外に、定期的に以下の点検を行ってください。

点検箇所	内	容	周	期	判定基準	処	置	備	考
フランジ部	漏	水	5	年	水漏れのないこと。	カ スケット(の取替え。		
弁箱、ふた などの耐圧 接合部	漏	水	5	年	水漏れのないこと。	ガスケット の取替;			
接水部	腐食	状態	5	年	有害な腐食がない こと。	補修ま え。	たは取替		
小空気孔弁座	漏	水	5	年	水漏れのないこと。	清掃まえ	たは取替		
大空気孔弁座	漏	水	5	年	水漏れのないこと。	清掃まえ	たは取替		
フロート弁体	漏	水	5	年	傷、変形のないこと。	取替え。	,		
遊動弁体	漏	水	5	年	傷、変形、破損のないこと。	取替え	0		
弁箱、ふた などの耐圧 接合部	が スケ 0リンク 劣化		5	年	水漏れのないこと。	分解時	に取替え。		

(3) 突発的な点検

不定期に起こる地震、風水害などの天変地異および大規模な火災のあとには、 管路の総合点検が必要です。

そのときには、管路診断や電気設備の総合チェックと共に、バルブの点検を合わせて行ってください。

(4) バルブ部品の交換

部品の取替えが必要な場合は、機能維持のため、弊社にご相談ください。

(5) バルブの分解手順

空気弁内部の点検・清掃や、部品交換を行うために分解するときは、次の要領で 行ってください。

分解順序	分 解 要 領	備考
1	補修弁を閉じる。	呼び径75以上は、補修弁が設置 されていないと、通水したままで の分解作業は行えません。
2	ボール弁を閉じる。	呼び径25の場合。
3	カバーをはずす。	
4	ふたボルトをゆっくりと徐々にゆるめ、バル ブ内の残留圧力を抜く。	⚠ 注意 … 作業は慎重に行ってく ださい。
5	残留圧力が抜けたことを確認後、ふたをはず す。	
6	遊動弁体・フロート弁体・フロート弁体案内 を弁箱内より取出す。	
7	ふた (弁箱) から大空気孔弁座をはずす。 遊動弁体から小空気孔弁座をはずす。	

注) ボール弁は、分解しないでください。 (呼び径25の場合)

7-3. 故障例と対策

アフターサービスを依頼される前に、故障内容に応じて次のことを確かめて故障 状況をご連絡ください。

故障内容	推定原因	対 策 例	備考
管路の充水時に排気しない。	充水流量が多過ぎて70-ト 弁体または遊動弁体が大 空気孔弁座を閉そくして いる。	・充水流量を少なくする。 (送水流量の1/10位) ・最小排気量以下で充水 する。	・充水流量を多くする と既設管よりのにご り水が発生しやすい。 ・必要に応じ強制排気 装置を用いる。
空気孔からの漏水。	小空気孔弁座または大空 気孔弁座に錆や異物のか み込み。	分解、清掃または取替え。	
	70-ト弁体と案内の間に異 物のかみ込み。	清掃、取替え。	
	遊動弁体、案内の破損。	取替え。	充水流量を少なくする。
弁箱、ふたからの漏水	凍結による弁箱、ふたの 破損。	バルブの取替え、防寒工 を施す。	

ご連絡いただくときは

故障の状況		
バルブ名称	形式	
呼び径	運転期間	
製造番号	製造年	

をお知らせください。

標準仕様

呼で	呼び径 25~200							
種類と呼び圧力の区分								
種類			呼び径	呼び	+立をキョニンン。	試験圧力MPa		
				圧力	接続フランジ	弁箱耐圧	弁座漏れ	
急速	2種	ねじ込み形(1)	25	7.5K	水道フランジ	1.75	0.75	
		フランジ形	$75 \sim 200$					
	3種	ねじ込み形(1)	25	10K	JIS10Kフランシ゛	2.30	1.00	
		フランジ形	$75\sim200$					
	4種	ねじ込み形(1)	_	16K	JIS16Kフランシ	2.40	1.76	
		フランジ形	$75 \sim 200$					
注(1)ねじ込み形にフランジを取付け、フランジ形にしたバルブも用意しています								
適用流体 上水、工水、農水								
機	機 能 急速吸排気、圧力下排気							
据付け姿勢 据付後のバルブの傾きは、2度以内が原則です。								
塗 装 ・合成樹脂塗装 ・エポキシ樹脂粉体塗装 ・水道用黒ワニス塗装 ・その他ご指定塗装								
準拠規格 JWWA B 137 水道用空気弁								

▼ 営業窓口

株式会社 クボタ バルブ事業部

営業所名	〒	住 所	電話番号	FAX番号
本 社	556-8601	大阪市浪速区敷津東1-2-47	(06) 6648-2228	(06) 6648-2229
東京本社	103-8310	東京都中央区日本橋室町3-1-3	(03) 3245-3488	(03) 3245-3498
北海道支社	060-0003	札幌市中央区北三条西3-1-44(札幌富士ピル)	(011) 214-3161	(011) 214-3118
東北支社	980-0811	仙台市青葉区一番町4-6-1(仙台第一生命タワ-ビル)	(022) 267-8971	(022) 267-7305
中 部 支 社	450-0002	名古屋市中村区名駅3-22-8(大東海ピル)	(052) 564-5031	(052) 564-5102
中国支社	730-0036	広島市中区袋町4-25(明治安田生命広島ビル)	(082) 546-0714	(082) 546-0723
九州支社	812-8691	福岡市博多区博多駅前3-2-8(住友生命博多ピル)	(092) 473-2491	(092)473-2508

▼ 工場窓口

枚方製造所 〒573-8573 大阪府枚方市中宮大池1-1-1 Tel (072)840-1027 Fax (072)840-1290 バルブ品質保証グル-プ

票番

H-43778